


LIEU
D'AISANCE

WC Japonais suspendu







Guide d'installation







 Le style peut varier

Installation



Outils nécessaires à l'installation




1 cm




Pièces fournies:




Tuyau d'évacuation avec bague d'étanchéité




Flexible d'entrée



Tuyau de raccordement avec bague d'étanchéité




Panneau acoustique



x2

Douilles en caoutchouc




x2


Écrous



Goujon fileté




Vis butoir




x2


Rondelles




**Télécommande
(sans piles)**



**Support
télécommande**




Adhésif



x2


Vis



















x2







Bouchons




Installation





























Installation








Installation de la télécommande :









Espace recommandé pour l'installation



*Que pour la télécommande D81-01

Mode A:



Mode B:

